Bedienungsanleitung Luftbefeuchter / Aroma Diffuser

BEDIENUNG

1. Legen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

2. Nehmen Sie die Abdeckung ab.

3. Füllen Sie Wasser in den Wassertank. Achten Sie darauf, die "MAX"-Linie nicht zu überschreiten. Hinweis: Nur Leitungswasser verwenden. Kein heißes Wasser oder destilliertes Wasser verwenden.

4. Fügen Sie 2-3 Tropfen ätherisches Öl hinzu.

5. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

6. Schließen Sie den Netzadapter an das Gerät und dann an die Steckdose an.

7. Drücken Sie die Nebel-Taste, um das Gerät zu starten:

    - Drücken Sie einmal: Dauerbetrieb

    - Drücken Sie zweimal: Intervallbetrieb 30 Sek. an / 30 Sek. aus

    - Drücken Sie dreimal: Gerät ausschalten

8. Lichtfunktion:

    - Drücken Sie die Licht-Taste, um das Licht einzuschalten

    - Weitere Male drücken, um durch verschiedene Farben zu schalten oder Licht auszuschalten

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nur gemäß Anleitung verwenden.

- Das Gerät nicht kippen, wenn es mit Wasser gefüllt ist.

- Niemals Wasser über die Maximalgrenze hinaus einfüllen.

- Nicht in der Nähe von Kindern ohne Aufsicht verwenden.

- Nur auf einer ebenen Fläche verwenden.

- Den Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

- Das Gerät nicht unter Wasser tauchen.

- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

- Für die Raumbeduftung und sanfte Luftbefeuchtung geeignet.

- Verwenden Sie nur ätherische Öle, die für Aroma-Diffuser geeignet sind

Bedienungsanleitung Luftbefeuchter / Aroma Diffuser

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung des Aroma-Diffusers:

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem 5. bis 6. Gebrauch oder 3-5 Tagen.

So reinigen Sie das Gerät:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

2. Gießen Sie verbleibendes Wasser über den Ablauf (DRAINAGE OUTLET) aus.

Nicht über den Luftauslass (AIR OUTLET) ausgießen!

3. Reinigen Sie den Wassertank vorsichtig mit einem weichen Tuch.

4. Für hartnäckige Rückstände mischen Sie etwas milden Essig mit Wasser (ca. 1:1), lassen es 5 Minuten einwirken dann abspülen.

FEHLERSUCHE

|Problem | Ursache | Lösung

Kein Nebel | Kein Wasser im Tank | Füllen Sie Wasser bis zur MAX-Linie ein

Kein Nebel | Netzteil nicht angeschlossen | Netzteil korrekt anschließen

Schwacher Nebel | Zu wenig Wasser | Füllen Sie mehr Wasser ein

Gerät funktioniert, aber kein Nebel | Ultraschallplatte verschmutzt | Reinigen Sie die Ultraschallplatte vorsichtig

Gerät funktioniert nicht | Kein Strom / defektes Kabel | Überprüfen Sie Stromversorgung und Kabel

Bedienungsanleitung Luftbefeuchter / Aroma Diffuser

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer: E620-A3005A, CE zertiiziert

Eingangsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz

Ausgangsspannung: DC 24V 500mA

Leistung: 12-14W

Arbeitsfrequenz: 2,4 MHz

Materialien: PP/ABS

LED-Licht: 7 Farben

Kapazität: 400 ml

Laufzeit: ca. 6-12 Std. (je nach Modus)

Warnhinweise:
Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen, Sachschäden oder Funktionsstörungen führen. Befolgen Sie stets die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Der Diffuser sollte nur mit Wasser und für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Halten Sie den Diffuser von direkten Wärmequellen und brennbaren Materialien fern. Bei der Reinigung des Geräts sollten keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden am Gehäuse, Netzkabel oder Stecker vorliegen. Lassen Sie ihn von einem Fachmann prüfen oder reparieren. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Eigenmächtige Eingriffe können die Sicherheit beeinträchtigen. Füllen Sie niemals Wasser über die maximale Füllmarke hinaus ein. Ein Überlaufen kann zu Schäden am Gerät führen.

Aufbewahrung:
Bewahren Sie den gereinigten Diffuser bei Nichtgebrauch unerreichbar für Kinder und Haustiere auf!

Entsorgung:
Der Verpackungskarton kann über den Altpapiercontainer/Tonne, der Diffuser gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Kunststoffabfälle im Altstoffsammelzentrum entsorgt werden.